

Studio 2 - Patchbay

Mic Line 1-24 (A1)

Mic Inputs 1-24

Mic Line 25-32 (A2) Mic L 33-36 Klinken Patch 1-6 Aux Sends 1-6

Line Inputs 1-24

Insert Send 1-24

Insert-Return 1-24

Insert Send 25-48

Insert-Return 25-48

Direct Out 1-24

RME Input 1-24

RME Output 1-24

Tape Return 1-24

Main Alesis 10dB M Ins. Bus Outputs 1-8 Bus Inserts 1-8

Alesis 2TK Ext. M Ins. Aux Returns 1-3 Bus Inserts 1-8

DP4 RD Urei Drawmer TSR PCM SPX dbx

DP4 S Urei Drawmer Key Inputs 24 70 990 dbx